

ORIGINÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE A POPIS ZARIADENIA

Infralampa KERBL 250W s hliníkovým tienidlom 35cm a káblom 5m

Správne použitie

Táto tepelná jednotka je určená výhradne na chov ošípaných alebo dodávanie tepla hydine či iným mladým zvieratám. Použitie tejto jednotky na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázaný.

Údaje o spotrebiči

Výrobca: Albert KERBL GmbH, Felizenzell 9, 84428 Buchbach, Nemecko

Typ: 22280; 22290; 22729

Bezpečnostná trieda: IPX4

Trieda ochrany: Trieda ochrany II

Prevádzkové napätie: 220 - 240V AC ~50Hz

Základňa lampy: E27 podľa DIN 40400

Menovitý výkon lampy: max. 250 W

Dôležité pokyny pre uvedenie do prevádzky!

Infralampa musí byť osadená iba infračervenými lampami s päticou E27 a maximálnym príkonom 250 Watt! Aby bola zaistená trieda ochrany IPX4, musí byť silikónové tesnenie, ktoré je súčasťou dodávky, nasunuté na päťici lampy pred naskrutkovaním infračervenej žiarovky. Až potom zaskrutkujte infračervenú žiarovku do objímky žiarovky!

Zostavenie infralampy

Naskrutkujte infračervenú žiarovku do základne infralampy. Pripevnite háčik bezpečnostnej mriežky do otvoru na hliníkovom bezpečnostnom kryte a háčik ohnite pomocou vhodného nástroja, aby ste spojili bezpečnostnú mriežku s hliníkovým bezpečnostným krytom. Teraz stlačte bezpečnostnú mriežku k sebe a nechajte ju zapadnúť do vnútornej zakrivenej hrany hliníkového bezpečnostného krytu. Šnekový hák by mal byť pevne priskrutkovaný k stropu. V prípade kamenných a betónových stropov je nutné použiť vhodnú a certifikovanú betónovú kotvu (hmoždinku). Šnekový hák musí pri inštalácii vydržať minimálnu nosnosť 200 N alebo 20 kg. Zaveste karabínu do závesného oka na infralampe. Zaveste zariadenie pomocou reťaze na šnekový hák v správnej výške, dbajte na minimálne vzdialenosti a berte do úvahy rast a správanie zvierat!!

Bezpečnostné inštrukcie

- Zariadenie smie byť prevádzkované iba pri zapnutej bezpečnostnej mreži!
- Nebezpečenstvo požiaru!
- Predpísaná minimálna vzdialenosť infralampy od ľahko horľavých materiálov, ako je drevo, slama, seno atď. a od zvierat nesmie byť menšia ako 0,6 m.
- Priečky alebo stropy vyrobené z horľavých látok v chlievoch, napr. na vytvorenie koterčov, musia byť zaistené tak, aby ich nebolo možné náhodne posunúť smerom k jednotke.
- Mobilný prepojovací kábel jednotky musí byť vedený tak, aby bol vždy umiestnený nad spodným okrajom jednotky a aby naň nemohli dosiahnuť alebo ho poškodiť zvieratá!
- Nevešajte jednotku na prepojovací kábel!

- Všetky potrebné inštalačné práce smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Nepoužívajte žiadne infračervené lampy s vyšším výkonom a/alebo iným napätím, než je uvedené na jednotke!
- Chráňte jednotku pred nárazmi a otrasmi.
- Pravidelne čistite jednotku, aby ste odstránili usadeniny prachu, a pravidelne kontrolujte pripojovacie káble, či nie sú poškodené. Pri vykonávaní akejkoľvek údržby alebo manipulácii s infralampou vždy odpojte sieťovú zástrčku a nechajte lampu vychladnúť!
- Chybné alebo poškodené jednotky musia byť okamžite vyradené z prevádzky a skontrolované alebo opravené kvalifikovaným elektrikárom.
- Pred začatím akýchkoľvek čistiacich prác zahŕňajúcich prácu s vodou v chlieviku, nechajte jednotku vrátane infračervenej žiarovky vychladnúť na izbovú teplotu.
- Ak je infračervená žiarovka poškodená, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a potom infračervenú žiarovku vymeňte.
- Na zaistenie odolnosti proti striekajúcej vode nesmie byť infračervená lampa prevádzkovaná bez silikónového tesnenia!
- Záruka sa vzťahuje iba na poškodenie alebo vady jednotky, ktoré je možné pripísať vadám materiálu alebo výrobe chyby. Závady alebo škody spôsobené nesprávnym použitím alebo nedodržaním návodu na použitie nie sú kryté zárukou.
- Nezakrývajte jednotku!



Je na prevádzkovateľovi, aby zariadenie po jeho životnosti zodpovedne zlikvidoval v súlade s miestnymi predpismi. Nahliadnite do príslušných predpisov pre vašu krajinu. Zariadenie sa nesmie vyhadzovať do domového odpadu. V súlade s podmienkami smernice EÚ o likvidácii starých elektrických a elektronických zariadení, zariadenie je možné bezplatne odviezť na skládky odpadu alebo recyklačné závody prevádzkované miestnymi úradmi alebo ich vrátiť predajcom, ktorí ponúkajú službu vrátenia. Správna likvidácia chráni životné prostredie a predchádza možným škodlivým dopadom na človeka a životné prostredie. WEEE-Reg.-Nr. DE23773535

